VdS 6010

Grafische Symbole für das Feuerwehrwesen gemäß DIN 14034-6



Herausgeber und Verlag:
VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
50735 Köln
Tel.: +49 (0) 221 77 66 122
vds-shop.de
vds.de

© Copyright by VdS Schadenverhütung GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1 Anwendungshinweise

Diese elektronische Publikation enthält alle Symbole aus

- **DIN 14034-6**
  "Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen –
  Teil 6: Bauliche Einrichtungen" (April 2016)

Der Anwender muss prüfen, ob die Symbole dieser Publikation für seine Zwecke und die von ihm eingesetzten Programme verwendbar sind. Trotz großer Sorgfalt bei der Zusammenstellung der Symbole kann VdS keine Haftung für die Tauglichkeit der Dateien für bestimmte Programme noch für die mit den Symbolen erstellten Pläne übernehmen. Wir machen darauf aufmerksam, dass wir jegliche Gewährleistung für Richtigkeit und Vollständigkeit der Symbole ausschließen.

2 Lizenz-Bedingungen

Die in diesem Werk vorhandenen Dateien dürfen nur an einem Arbeitsplatz verwendet werden. Sollen die Dateien auf mehreren Arbeitsplätzen verwendet werden, so muss eine Mehrfach- bzw. Netzwerklizenz erworben werden.

3 Dateiformate

Die Symbole sind in folgenden Dateiformaten enthalten*:

Format	Version	Ordner auf CD
Adobe Illustrator	ab CS 3	AI
Corel Draw	ab 15	CDR
Encapsulated PostScript	10 mm x 10 mm, 300 dpi	EPS
JPG	10 mm x 10 mm, 300 dpi, cmyk	JPG
TIFF	10 mm x 10 mm, 300 dpi, cmyk	TIFF

*Die Publikation enthält keine der genannten Software-Anwendungen.

Feuerwehrplansymbole gemäß DIN 14034-6

Nr.	Symbol	Beschreibung	Nr.	Symbol	Beschreibung
FW 001		Brandschutzklappe	FW 012		Geschossdecke
FW 002		Brandschutzrollladen	FW 013		Geschossdecke mit Durchbruch
FW 003		Feuerschutzvorhang	FW 014		Gebäude mit weicher Bedachung
FW 004		Feuerwehr-Aufzug	FW 015		Feuerschutztür
FW 005		Rauch- und Wärmeabzugs-einrichtung	FW 016		Feuerschutzschiebetor
FW 006		Rauch- und Wärmeabzugs-einrichtung, Bedienstelle	FW 017		Rauchschutztür
FW 007		Zuluftöffnung, manuell, für Rauch- und Wärmeabzugs-einrichtung	FW 018		Treppenraum, mit brand-schutztechnisch bemessener baulicher Abtrennung, erreichbare Geschosse
FW 008		Mechanische Entrauchung	FW 019		Treppenraum, mit brand-schutztechnisch bemessener baulicher Abtrennung, erreichbare Geschosse, mit Treppenraumbezeichnung
FW 009		Mechanische Entrauchung, Bedienstelle	FW 020		Treppe oder Treppenraum, ohne brandschutztech-nisch bemessene bauliche Abtrennung, erreichbare Geschosse
FW 010		Brandwand	FW 021		Treppe oder Treppenraum, ohne brandschutztech-nisch bemessene bauliche Abtrennung, erreichbare Geschosse, mit Treppen-raumbezeichnung
FW 011		Komplextrennwand	FW 022		Sicherheitstreppenraum, erreichbare Geschosse, mit Treppenraumbezeichnung

Feuerwehrplansymbole gemäß DIN 14034-6

Nr.	Symbol	Beschreibung	Nr.	Symbol	Beschreibung
FW 023		Anleiterstelle	FW 036		Feuerwehr-Stromversorgung
FW 024		Fluchttunnel	FW 037		Erdungseinrichtung
FW 025		Information für die Feuerwehr	FW 038		ELA Einsprechstelle
FW 026		Feuerwehrschließung	FW 039		Löschwasserteich
FW 027		Brandmelderzentrale	FW 040		Löschwasserbrunnen
FW 028		Übertragungseinrichtung	FW 041		Löschwasserbehälter, überirdisch
FW 029		Feuerwehr-Anzeigentableau	FW 042		Löschwasserbehälter, unterirdisch
FW 030		Feuerwehr-Schlüsseldepot	FW 043		Saugstelle für Löschmittel
FW 031		Feuerwehr-Bedienfeld	FW 044		Wasser-Staueinrichtung, vorbereitet
FW 032		Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld	FW 045		Oberflächenwasser-Schacht
FW 033		Blitzleuchte	FW 046		Oberflächenwasser-Einlauf
FW 034		Hauptschalter	FW 047		Löschwasser-Saugan-schluss, unterflur
FW 035		Freischaltelement	FW 048		Löschwasser-Saugan-schluss, überflur

Feuerwehrplansymbole gemäß DIN 14034-6

Nr.	Symbol	Beschreibung	Nr.	Symbol	Beschreibung
FW 049		Unterflur-Hydrant	FW 062		Schaum-Löschanlage, Bedienstelle
FW 050		Überflur-Hydrant	FW 063		Schaum-Löschanlage, Einspeisung
FW 051		Schlauchanschlussventil, trocken, C-Anschluss	FW 064		Sprinkleranlage
FW 052		Schlauchanschlussventil, nass, C-Anschluss	FW 065		Sprinkleranlage, Bedienstelle
FW 053		Wandhydrant	FW 066		Sprinklerzentrale
FW 054		Löschwasser-Einspeise-einrichtung, B-Anschluss	FW 067		Sprühflutanlage
FW 055		Löschwasser-Pumpe	FW 068		Sprühflutanlage, Bedienstelle
FW 056		Löschwasser-Druckerhöhungspumpe	FW 069		Berieselungsanlage
FW 057		Pulverlöschanlage	FW 070		Berieselungsanlage, Bedienstelle
FW 058		Pulverlöschanlage, Bedienstelle	FW 071		Stationärer Werfer (Monitor)
FW 059		Kohlendioxid-Löschanlage	FW 072		Löschmittelvorrat, allgemein
FW 060		Kohlendioxid-Löschanlage, Bedienstelle	FW 073		Löschmittelvorrat, Inhalt und Bezeichnung
FW 061		Schaum-Löschanlage	FW 074		Schmutz-/ Mischwasserschacht

Feuerwehrplansymbole gemäß DIN 14034-6					
Nr.	**Symbol**	**Beschreibung**	**Nr.**	**Symbol**	**Beschreibung**
FW 075		Löschwasserrückhaltung	FW 080		Elektronische Datenverarbeitung
FW 076		Verschluss/Abdeckung Oberflächenwasser-Einlauf	FW 081		Nicht mit Wasser löschen
FW 077		Absperreinrichtung, Rohrleitung	FW 082		Gebäudeeingang
FW 078		Hinweis auf Gashaupthahn	FW 083		Hauptzufahrt
FW 079		Hinweis auf Wasserhaupthahn	FW 084		Nebenzufahrt

Herausgeber und Verlag:

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
50735 Köln
Tel.: +49 (0) 221 77 66 122
vds-shop.de
vds.de

© Copyright by VdS Schadenverhütung GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

